

Гарантийный талон № _____

Сведения о изделии

Модель, цвет	
Заводской номер	
Дата продажи	
Гарантийный срок	2 года с даты продажи изделия

Продавец

Наименование:	
Телефон:	
Адрес:	

Внешний вид и комплектация изделия проверена, претензий не имеется. С правилами установки, эксплуатации, условиями предоставления гарантии, ознакомлен(а) _____

Подпись покупателя _____

Печать и подпись продавца _____

ВНИМАНИЕ!!! Комплектацию и внешний вид изделия проверяйте при получении, в присутствии продавца. Последующие претензии по комплектации, цвету и механическим повреждениям изделия не принимаются!

Гарантия на комплектующие, сливные клапаны и их части, уплотнительные элементы, составляет 6 месяцев со дня продажи.

Гарантийные обязательства на изделие действуют 2 года с момента продажи при условии правильного оформления гарантийного талона, правильной установки и эксплуатации.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ кухонных моек и раковин

Инструкция по установке и эксплуатации кухонных моек и раковин.

1. Общие сведения.

Кухонные мойки изготовлены из искусственного камня - современного экологичного материала, по прочности и долговечности, приближенного к характеристикам природного камня. Специальный защитный слой обеспечивает изделию высокую износостойкость и делает комфортным уход за мойкой при ежедневной эксплуатации. Изделие предназначено для использования в быту.

2. Эксплуатация и уход.

- Содержите мойку в чистоте, используя жидкие моющие средства, в составе которых отсутствуют абразивные компоненты.
- В случае появления известкового налета, удаляйте его при помощи специальных средств для удаления водного камня (столовый уксус, лимонный сок и т.п.)
- Категорически запрещается длительный контакт изделия с концентрированными кислотами, хлороформом, кретонами, щелочами (спирт, бензин, ацетон и пр.). При попадании такого вещества на поверхность изделия, немедленно смойте его водой.
- В случае использования продуктов или жидкостей с сильными окрашивающими свойствами, (такими как чай, кофе, свекла и пр.), рекомендуется сразу смывать их водой, не давая им засохнуть.

3. Меры предосторожности.

- Не используйте мойку в качестве разделочной доски, во избежание появления порезов на поверхности изделия.
- Не ставьте на поверхность мойки раскаленные предметы (используйте специальные подставки).
- Не бросайте в мойку тяжелые предметы.
- Не используйте губок с абразивным слоем и металлических щеток для очистки поверхности изделия.

4. Транспортировка и хранение.

Транспортировку и хранение изделия следует осуществлять в горизонтальном положении на ровной, жесткой поверхности.

5. Установка кухонной мойки.

1. Переверните кухонную мойку чашей вверх и положите на столешницу на место инсталляции. Минимальное расстояние от перегородок (стенок мебели) до края мойки должно быть не менее 10 мм.
2. Обведите мойку строго по краям карандашом.
3. Проведите второй контур меньшего размера (линия выреза), отступив от первого 10 мм по всему периметру.
4. При помощи лобзика сделайте установочный проем по линии выреза.
5. Очистите от пыли и опилок вырез в столешнице, обработайте гидроизоляционным материалом.
6. Просверлите в мойке отверстие под смеситель, фрезой 35 мм в диаметре.
7. Установите на кухонную мойку смеситель и сливную арматуру, согласно прилагаемым к ним инструкциям.

8. Нанесите непрерывным слоем клей-герметик на поверхность столешницы так, чтобы он покрыл 10 мм поверхности от края выреза.

9. Установите кухонную мойку в вырез столешницы и плотно прижмите, до полного высыхания герметика. Удалите излишки герметика влажной тряпкой.

ВНИМАНИЕ!!! Рекомендуем обратиться к квалифицированному специалисту для инсталляции кухонной мойки. В случае самостоятельного монтажа, соблюдайте технику безопасности !!!

6. Комплектация.

- Мойка – 1 шт.
- Упаковка изделия – 1 шт.
- Технический паспорт и гарантийный талон – 1 шт.

7. Гарантийные условия и обязательства производителя.

Компания-производитель гарантирует, что изделие на момент покупки является полностью укомплектованным, и соответствует стандартам качества и безопасности.

Изготовитель обеспечивает бесплатный ремонт изделия, но только при обнаружении дефектов производственного характера.

К заводскому браку, подлежащему замене, относятся:

- Нарушенная геометрия мойки.
- Пузыристы и термические трещины на лицевой поверхности изделия.
- Неоднородный цвет лицевой поверхности изделия.

Производитель оставляет за собой право отказа от бесплатного гарантийного ремонта в следующих случаях:

- Если изделие имеет механические повреждения, полученные в результате неправильной эксплуатации, установки, транспортировки, самостоятельного ремонта.
- Если обнаружены изменения в конструкции изделия.
- Если изделие эксплуатировалось не по своему целевому назначению.
- Если изделие использовалось с комплектующими, не предусмотренными изготовителем.
- Если имеются повреждения, вызванные попаданием на поверхность едких веществ и жидкостей.
 - При отсутствии документов, подтверждающих приобретение изделия (кассовый чек, заполненный гарантийный талон с отметкой продавца, упаковка завода-изготовителя).
 - В случае исправлений в гарантийном талоне, не заверенных изготовителем.

Гарантия производителя на продукцию - 2 года, с даты продажи.

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия.

Выполнение гарантийных обязательств:

Работы, связанные с устранением дефектов, или обменом товара, производятся в течение гарантийного срока, по месту приобретения товара.

По вопросам рекламации обращаться к производителю через продавца.